


Inkoppling av InSAR WMTS - QGIS

(denna instruktion är utförd i QGIS 3.28.10) - <https://gsinsar.sgi.se/geoserver/gwc/service/wmts>



Skapa en ny WMS/WMTS-anslutning

Anslutningsdetaljer

Namn: InSAR GWC-WMTS

URL: <https://gsinsar.sgi.se/geoserver/gwc/service/wmts>

Verifiering

Konfigurationer Enkel

Välj eller skapa en autentiseringskonfiguration

Ingen autentisering

Konfigurationer lagrar krypterade inloggningsuppgifter i QGIS autentiseringsdatabas

HTTP Headers

Refererare

► Avancerat

Alternativ för WMS/WMTS

DPI-läge: alla

- ☐ Ignorera GetMap/GetTile/GetLegendGraphic-URI från egenskaperna
- ☐ Ignorera GetFeatureInfo URI från egenskaperna
- ☒ Ignorera axelorientering (WMS 1.3/WMTS)
- ☐ Ignorera rapporterad lagerutbredning
- ☐ Invertera axelorientering
- ☐ Utjämna pixelmappningstransformation

InSAR GWC-WMTS

Koppla upp

Ny

Redigera

Ta bort

Lager

Lagerordning

'Tile' uppsättningar



Lager	Format	Titel	Stil	'Tile' uppsättning	Referenskoordinatsystem
insar:insar_r2015_2021_ascending_dynamic	image/png8	InSAR 2015-2021 - norrgående - dynamisk punktstorlek		SWEREF99TM	EPSG:3006
insar:insar_r2015_2021_ascending_fixed	image/png8	InSAR 2015-2021 - norrgående - fast punktstorlek		SWEREF99TM	EPSG:3006
insar:insar_r2015_2021_descending_dynamic	image/png8	InSAR 2015-2021 - södergående - dynamisk punktstorlek		SWEREF99TM	EPSG:3006
insar:insar_r2015_2021_descending_fixed	image/png8	InSAR 2015-2021 - södergående - fast punktstorlek		SWEREF99TM	EPSG:3006
insar:insar_r2018_2022_ascending_dynamic	image/png8	InSAR 2018-2022 - norrgående - dynamisk punktstorlek		SWEREF99TM	EPSG:3006
insar:insar_r2018_2022_ascending_fixed	image/png8	InSAR 2018-2022 - norrgående - fast punktstorlek		SWEREF99TM	EPSG:3006
insar:insar_r2018_2022_descending_dynamic	image/png8	InSAR 2018-2022 - södergående - dynamisk punktstorlek		SWEREF99TM	EPSG:3006
insar:insar_r2018_2022_descending_fixed	image/png8	InSAR 2018-2022 - södergående - fast punktstorlek		SWEREF99TM	EPSG:3006


Lägg till

Lager

☒ WMTS/GWC
☒ InSAR 2018-2022 - norrgående - dynamisk punktstorlek


☐ DOWNLOADED SHP
☒ ORTOFOTO (WMS)
☒ TOPOWEBBKARTAN (WMS)

Sök Skriv för att hitta (Ctrl+K) Identifiering klar.



Koordinat 6417903,2 323303,0 Skala 1:2500

Infoklick – med attribut och diagram tidsserie



Infoklick – alla fyra lager från två releaser med fast punktstorlek

Lager

- ☒ WMTS/GWC
 - ☒ 2018-2012
 - ☒ InSAR 2018-2022 - norrgående - fast punktstorlek
 - ☐ InSAR 2018-2022 - norrgående - dynamisk punktstorlek
 - ☒ InSAR 2018-2022 - södergående - fast punktstorlek
 - ☐ InSAR 2018-2022 - södergående - dynamisk punktstorlek
 - ☒ 2015-2021
 - ☒ InSAR 2015-2021 - norrgående - fast punktstorlek
 - ☐ InSAR 2015-2021 - norrgående - dynamisk punktstorlek
 - ☒ InSAR 2015-2021 - södergående - fast punktstorlek
 - ☐ InSAR 2015-2021 - södergående - dynamisk punktstorlek
- ☐ DOWNLOADED SHP
- ☒ ORTOFOTO (WMS)
- ☒ TOPOWEBBKARTAN (WMS)
- ☒ 2015-2019

Flera uppdateringar av plugin tillgängliga

Install Updates...

- ☒ InSAR 2018-2022 - södergående - fast punktstorlek
- ☒ InSAR 2018-2022 - norrgående - fast punktstorlek
- ☒ InSAR 2015-2021 - norrgående - fast punktstorlek
- ☒ InSAR 2015-2021 - södergående - fast punktstorlek

Identifiera alla (4)

Objekt	Värde
InSAR 2018-2022 - södergående - fast punktstorlek	0
InSAR 2018-2022 - norrgående - fast punktstorlek	1
InSAR 2015-2021 - norrgående - fast punktstorlek	2
InSAR 2015-2021 - södergående - fast punktstorlek	3

Format: Html

insarinsar_r2015_2021_descending_fixed

SGI-identifierare: 19489764
Markrörelsehastighet: -9.0 mm/år
Punktmängdens kvalitet (R²): 0.8928
Signalens tidskoherens: 0.47

Release = 2015-2021 BASIS (Level 2A)
EGMS_L2A_160_0730_1W3_VV
R² = 0.8928, Sijet = 9 mm/år

Ladda ner tidsserien med matvärden för den aktuella punkten (CSV)

Inkoppling av InSAR WMTS – ArcGIS Pro

(denna instruktion är utförd i ArcGIS Pro 3.4) - <https://gsinsar.sgi.se/geoserver/gwc/service/wmts>

(ej klar)